

Clever

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER INSTRUCTIONS



Προϊόν/Product: CleverWatch GPS
Κωδ./code: 080017

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε την νέα ενημερωμένη έκδοση των οδηγιών, επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα με τις νέες οδηγίες <https://www.cleverproducts.gr/odigies>

Ευχαριστούμε για την αγορά σας και ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. Διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και κρατήστε τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση. Σε περίπτωση που δώσετε τη συσκευή σας σε άλλο χρήστη, παρακαλούμε δώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως.

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλειά σας

1. Η τροφοδοσία της συσκευής σας πρέπει να ταιριάζει με τις αρχικά προβλεπόμενες προδιαγραφές.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Είναι ανθεκτική μόνο σε σταγόνες νερού.
3. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα, εκρηκτικές ουσίες ή επικίνδυνα αντικείμενα κοντά στη συσκευή σας.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα και τις υποδοχές που παρέχονται. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου αξεσουάρ που δεν προορίζεται για το σκοπό αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη συσκευή σας.
5. Χρησιμοποιήστε και διατηρήστε τη συσκευή σας σε ένα περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ -10 ° C έως 40 ° C.
6. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή σας και μην προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε μόνοι σας.

7. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) τα οποία, η φυσική ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
8. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
9. Μην αφήνετε τη συσκευή να φορτίζει ή να λειτουργεί αφύλακτα. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή μηχανικής βλάβης στην εσωτερική μπαταρία λιθίου, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει υποστεί βλάβη.
11. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την κύρια τροφοδοσία και όλες τις συσκευές πριν από τον καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
12. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση κακής χρήσης.
13. Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη για υλικές ζημιές ή ζημιές (σωματικές ή ηθικές) λόγω κατάχρησης ή/και μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας.

Προετοιμασία Ρολογιού

1. Αρχικά φορτίστε πλήρως το ρολόι συνδέοντας το κλιπ φόρτισης σωστά στο πίσω μέρος των επαφών, προσοχή θα πρέπει να εφάπτονται οι επαφές που βρίσκονται στις άκρες της τετράδας. (1 και 4)
2. Συνδέστε το καλώδιο σε μια θύρα USB για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα η μπαταρία και να αρχίσει η φόρτιση.
3. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση αφαιρέστε το κλιπ.
4. Απενεργοποιήστε το ρολόι αν είναι ενεργοποιημένο
5. Η απενεργοποίηση γίνεται κρατώντας πατημένο το μεταλλικό πλήκτρο στο πλάι.
6. Πάρτε το κατασαβιδάκι που περιέχεται στη συσκευασία και ανοίξτε την υποδοχή της κάρτας SIM.
7. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην αντίστοιχη θέση στο ρολόι, με προσοχή να δείτε ότι την βάζετε σωστά. ΠΡΟΣΟΧΗ, η κάρτα sim δεν θα πρέπει να έχει pin ασφαλείας, επίσης θα πρέπει να έχει διαθέσιμες μονάδες ομιλίας, sms, και δεδομένων, επικοινωνήστε με τον πάροχο της κάρτας για περισσότερες πληροφορίες.
8. Ενεργοποιήστε το ρολόι και κατεβάστε την εφαρμογή

Προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας Android-Ios

1. Για να ρυθμίσετε το ρολόι είναι απαραίτητη η σύνδεση του με την εφαρμογή στο κινητό
2. Αφού έχετε προετοιμάσει το ρολόι κατεβάστε την εφαρμογή SeTracker2 σκανάρωντας το παρακάτω QR code.



3. Κάντε την εγκατάσταση στο κινητό σας και ανοίξτε την, αποδεχθείτε όσα δικαιώματα σας ζητήσει.
4. Παρακάτω θα διαβάσετε αναλυτικά την χρήση αλλά και την ρύθμιση του ρολογιού μέσω της εφαρμογής.

Χρήση της εφαρμογής και ρύθμιση του ρολογιού

- Δημιουργία Λογαριασμού
- 2.0 Μόλις ανοίξετε το πρόγραμμα επιλέξτε **Register**. - Δήλωση
 - 2.1 Στο πρώτο πεδίο βάλτε ένα έγκυρο email
 - 2.2 Στο επόμενο πεδίο βάλτε τον κωδικό επαλήθευσης που εμφανίζεται δίπλα.
 - 2.3 Στο πεδίο **Password** επιλέξτε τον κωδικό που επιθυμείτε. 8-16 χαρακτήρες.
 - 2.4 Στο πεδίο **Language** διαλέξτε τη γλώσσα.
 - 2.5 Στο πεδίο Area επιλέξτε Europe and Africa.
 - 2.6 Πατήστε **OK** για να ολοκληρωθεί η εγγραφή

Για να Συνδέσετε το ρολόι στην εφαρμογή μετά την εγγραφή κάντε το εξής:

1. Στην εφαρμογή αφού έχετε κάνει είσοδο με τα στοιχεία του λογαριασμού, επιλέξτε πάνω δεξιά την πράσινη σταγόνα με τις τελίτσες,
2. Επιλέξτε device list και στη συνέχεια add device
3. Μεταβείτε στο ρολόι και ενεργοποιήστε την οθόνη από το πλαϊνό πλήκτρο
4. Σύρετε το δάχτυλο για να φτάσετε στο Device info, και στη συνέχεια σύρετε προς τα πάνω για να δείτε το υπομενού.
5. Πατήστε στο register code, ο αριθμός που εμφανίζεται θα πρέπει να δηλωθεί στην εφαρμογή.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

3.1 Κάντε log in στον λογαριασμό που μόλις δημιουργήσατε συμπληρώνοντας το **Account** και το **Password**

3.2 Πριν πατήσετε το Login επιλέξτε το Auto login για να μην χρειάζεται να πληκτρολογήσετε συνέχεια το όνομα και τον κωδικό του λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην επιλογή των ρυθμίσεων του ρολογιού πρέπει απαραίτητα να βάλτε κάρτα sim χωρίς PIN, με χρόνο ομιλίας και πρόγραμμα megabyte για την αποστολή δεδομένων.

4. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

4.1 Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού επιλέξτε **Settings** στο κεντρικό μενού του SeTracker.

4.2 Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα sim που έχετε βάλει έχει χρόνο ομιλίας, διαθέσιμα megabytes και ότι **δεν έχει pin**.

4.3 Μετά από κάθε αλλαγή που κάνετε στις επιλογές των settings πατάτε **OK** και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη του κινητού σας ή του τάμπλετ το μήνυμα "Se OK". Μόνο τότε η αλλαγή έχει αποθηκευτεί.

5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΛΟΙΟΥ / ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5.1 **SOS/Family number:** Βάλτε 3 αριθμούς επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης. Ο πρώτος αριθμός καλείται, στον δεύτερο και τρίτο αριθμό αποστέλλεται μήνυμα.

5.2 **Monitor /Guardian:** Γράφτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσει το ρολόι και αυτό σας καλεί δίνοντας σας τη δυνατότητα να ακούσετε τι συμβαίνει στο χώρο που βρίσκεται το ρολόι. Στο ρολόι δεν θα ακούγεστε και δεν θα υπάρχει καμία ένδειξη ότι το ρολόι βρίσκεται σε κλήση.

5.3 **Work Mode:** Εδώ ρυθμίζετε πόσα στίγματα θα στέλνει το ρολόι- gps. Οι επιλογές είναι:

5.3.1 Ανά μία ώρα (προτεινόμενη χρήση σε ασφαλείς χώρους)

5.3.2 Ανά 10 λεπτά (προτεινόμενη χρήση έξω από ασφαλείς χώρους)

5.3.3 Ανά ένα λεπτό (προτεινόμενη χρήση σε επικίνδυνους χώρους με πολυκοσμία)

5.4 **Do Not Disturb:** Ρύθμιση ωρών λειτουργίας αθόρυβου (π.χ. σχολικές ώρες). Μέσα σε αυτές τις ώρες δεν θα μπορεί το ρολόι να λάβει ή να κάνει κλήση.

5.5 **SMS Alerts setting** – Γράψτε τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να λαμβάνετε sms. Αν και λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής μπορείτε να επιλέξετε και έναν αριθμό στον οποίο να λαμβάνετε και sms.

5.6 **Contact** – Γράψτε τους αριθμούς που μπορούν να καλούν το ρολόι. Οποιαδήποτε κλήση από αριθμό που δεν βρίσκεται σε αυτή τη λίστα αυτομάτως απορρίπτεται.

5.7 **Telephone** – Εδώ γράψτε τους αριθμούς που μπορεί να καλέσει το ρολόι. Ο κατάλογος αυτός θα φαίνεται στο ρολόι

5.8 **Language and time zone** – Επιλέξτε γλώσσα και time zone. Για Ελλάδα επιλέξτε GMT +2:00.

5.9 **Push switch:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της προειδοποίησης αφαίρεσης του ρολογιού.

5.10 **LBS:** – Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εντοπισμού μέσω στίγματος κινητού τηλεφώνου – WIFI δικτύων (δεν έχει καλή ακρίβεια) .

5.11 **Remote Shutdown** – Εντολή να κλείσει η συσκευή.

5.12 **Restore the default work mode** – Επαναφορά ρυθμίσεων.

6. ME 6.1 Personal Data: Αλλαγή στοιχείων χρήστη

6.2 Device list: Πρόσθεση / αφαίρεση συσκευών

6.3 Change password: Αλλαγή κωδικού

6.4 About: Στοιχεία εφαρμογής

6.5 Help: Βοήθεια

Στο κάτω μέρος της εφαρμογής θα δείτε τις επιλογές ME και HOME
Η επιλογή HOME σας επιστρέφει στην κεντρική εικόνα της εφαρμογής.
Στην επιλογή ME ελέγχετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.

7. HOME / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

7.1 MAP: – Εδώ βλέπετε ένα εικονίδιο πάνω στον χάρτη που σας δείχνει που βρίσκεται η συσκευή.

Κόκκινο χρώμα κειμένου στην τοποθεσία = Θέση GPS.

Μπλε χρώμα κειμένου στην τοποθεσία = Θέση LBS (δίκτυο κινητής τηλεφωνίας).

Πράσινο χρώμα κειμένου στην τοποθεσία = Θέση Wi-Fi.

Locate: (πράσινο εικονίδιο): Αναέωση θέσης.

Phone (πορτοκαλί τηλέφωνο): Τηλέφωνο στη συσκευή.

Εικονίδιο Χάρτη: Επιλογή ανάμεσα σε χάρτη δρόμων ή χάρτη δορυφόρου.

Device: Επιλογή συσκευής σε περίπτωση που έχετε παραπάνω από ένα ρολόι.

10

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι η ώρα στο ρολόι είναι σωστά ρυθμισμένη ώστε όταν βλέπετε το στίγμα να καταγράφει την σωστή ώρα.

7.2 CHAT – Καταγραφή μηνύματος και αποστολή στο τηλέφωνο.

7.3 HEALTH – Καταγραφή στοιχείων βιάδισης, κατανάλωση θερμίδων, καταγραφή ύπνου.

7.4 FOOTPRINT: Ιστορικό μετακίνησης. Επιλέγοντας ημερομηνία και ώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της συσκευής.

7.5 GEO FENCE – Δημιουργία ακτίνας ασφαλείας “Safe zone”. Αν η συσκευή μετακινηθεί εκτός της ζώνης ασφαλείας λαμβάνεται αυτόματα ειδοποίηση στο κινητό σας. Η ακτίνα μπορεί να ρυθμιστεί από 200μ έως 2000μ.

7.6 MESSAGE – Ιστορικό ειδοποιήσεων – μηνυμάτων.

7.7 ALARM – Ξυπνητήρι.

7.8 DEVICE – Εύρεση συσκευής. Η συνδεδεμένη συσκευή θα κάνει έναν ήχο για να τη βρείτε.

7.9 REWARDS – Στείλτε στο παιδί επιβράβευση.

11

Τα ακριβή τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράσατε αναφέρονται με ακρίβεια στο site της εταιρίας μας.

Οι παρούσες λειτουργίες του προϊόντος δύναται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, καθώς επίσης και να παραμετροποιηθούν από τον κατασκευαστή καθολικά ή εν μέρει.

Προϊόντα τεχνολογίας που υποστηρίζουν πλήθος λειτουργιών, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αναβάθμιση του λογισμικού που εκδίδει ο κατασκευαστής ή ανάλογα με την έκδοση-παρτίδα του προϊόντος.

Ως εκ τούτου, το παρόν Φυλλάδιο οδηγιών αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά και τις κοινές λειτουργίες όλων των εκδόσεων του προϊόντος.

12



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



Προστασία του περιβάλλοντος

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

1. Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
2. Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
3. Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
4. Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.



LAMDA SUPER ELECTRONICS I.KE.

Πειραιώς 1 (εντός στοάς Λυκούργου), 105 52 Αθήνα

Τηλ.Κέντρο: 210.3220003 e-mail: ecomm@lamda-el.gr

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.lamda-el.gr

13

14

15

16

17

18